WR-5804 | Home Gateway

Příručka rychlé instalace



COMTREND

Home Gateway

1. Obsah balení

WR-5804



Jednotka WR-5804 Napájecí zdroj Ethernetový kabel Příručka rychlé instalace

CE prohlášení o shodě je na poslední straně této příručky, nebo jej lze nalézt na adrese: <u>http://download.comtrend.com/DoC/WR-5804-VDC.html</u>

Bezpečnostní instrukce

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro použití.

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Aby se předešlo riziku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, musí být výrobek používán v souladu se základními bezpečnostními opatřeními, včetně:

- Vždy dodržujte pokyny k instalaci v dokumentaci k produktu.
- Zabraňte připojení nebo použití tohoto produktu v případě bouřky. Případné rušení v elektrické a/nebo telefonní síti může způsobit úraz elektrickým proudem osobám a/nebo nevratné poškození výrobku.
- NEOTVÍREJTE kryt.
- NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vody.
- Držte zařízení dál od ohně.
- Pro použití ve větraném prostředí / prostoru.
- Používejte pouze elektrické příslušenství, které je součástí dodávky spotřebiče.
- NEVKLÁDEJTE do tohoto výrobku ostré předměty.
- Toto zařízení produkuje rádiové frekvence v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Pro omezení vystavení rádiovým frekvencím se doporučuje udržovat mezi výrobkem a lidmi minimální vzdálenost 20 cm.
- Podrobnosti o napájecím adaptéru: Vstup 100 až 240 V~50/60Hz~0,4A; Výstup 12V=1A (středový kolík kladný)
- Teplotní rozsah: Provozní 0 až 40 °C; Skladování -10 až 70°C
- Rozsah vlhkosti: Provozní 10 až 90 % RH (bez kondenzace); Skladování 5 až 95 % RH (bez

Strana 2

kondenzace)

2. WR-5804 přehled

WR-5804 je dvoupásmový 2x2 WiFi 6 router. Toto zařízení poskytuje bezdrátové připojení až do standartu 802.11 ax (WiFi 6) a je tak až 4x rychlejší než zařízení se specifikací WiFi5. Navíc poskytuje dva 1GEthernet LAN porty pro drátové připojení. Z těchto důvodů je ideální pro domácí připojení většího počtu zařízení současně a pro poskytování širokopásmových služeb, jako například kvalitní streamování videa atd..

3. Popis zařízení



Popis tlačítek:

Tlačítko	Funkce	Description		
WPS	WPS párování	Stiskněte a držte tlačítko po dobu ≦ 3 s Párování zařízení		
RESET	Reset do továrního nastavení	Stiskněte a držte tlačítko po dobu ≧ 10 s Reset zařízení do továrního nastavení		

4. Popis LED indikace

Barva LED	Stav LED	Popis stavu zařízení		
7ΕΙ ΕΝΙ Ά	Svítí	Pracuje správně		
ZELENA	Bliká	Probíhá WPS párování		
Oranžová	Svítí	Funguje jako Wi-Fi repeater, nebo uplink RSSI je příliš slabý (< -78 dBm)		
	Bliká	Aktualizace-nahrávání Firmware		

5. Tovární nastavení

- IP adresa LAN: 192.168.1.1
- Maska LAN: 255.255.255.0
- Uživatelské heslo: viz. štítek na spodní straně zařízení
- Wi-Fi jméno s heslo: viz. štítek na spodní straně zařízení
- Wi-Fi síť: povolena



Štítek zařízení

6. Zapojení zařízení, zapnutí

Krok 1: Připojte ethernetový WAN port (modrá zásuvka) vašeho WR-5804 k ethernetové zásuvce (RJ-45) od vašeho poskytovatele internetu (zásuvka ve zdi, 5G venkovní jednotka nebo jiná) pomocí dodaného ethernetového kabelu.

Krok 2 (volitelný): Připojte ethernetový LAN port vašeho počítače/notebooku nebo jiných zařízení k ethernetovému LAN portu (žlutá zdířka) WR-5804 pomocí vlastního ethernetového kabelu.

Krok 3: Zapněte WR-5804 připojením dodaného napájecího adaptéru do elektrické zásuvky a napájecího portu WR-5804.

Krok 4: Když svítí zelená LED, můžete používat internet na svých zařízeních připojených ethernetovým kabelem nebo připojených bezdrátově k WiFi routeru. Název vaší WiFi bezdrátové sítě (WiFi SSID) a její heslo (WiFi Key) je uvedeno na štítku na spodní straně zařízení.



Poznámka: Váš notebook nebo počítač by měl mít DHCP klienta nastaveného pro automatické získávání IP adresy. Ve výchozím nastavení je již nakonfigurován v operačním systému vašeho počítače, takže byste neměli mít problém.

Ale přesto: Chcete-li nakonfigurovat počítač tak, aby používal DHCP, vyberte možnost Získat adresu IP automaticky a možnost Získat adresu serveru DNS automaticky.

Protokol	Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti							
Obecné	Alternativní konfigurace							
Podporu protoko poradí s	Podporuje-li siť automatickou konfiguraci IP, je možné získat nastavení protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné nastavení poradí správce sitě.							
⊙Zi	Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky							
OP	užít následující IP adresu:							
IP <u>a</u> c	iresa:							
Mask	a podsítě:							
Vý <u>c</u> h	ozí brána:			1.0				
O Zís	kat adresu serveru DNS automatick	y						
	uží <u>t</u> následující adresy serverů DNS				- 1			
Upř <u>e</u>	dnostňovaný server DNS:							
Aļter	nativní server DNS:			1.0				
Pi	ři <u>u</u> končení ověřit platnost nastaven	í		Upřesn <u>i</u> t				
		0	к	Zruši	t			

7. Přihlášení

Krok 1: Spusťte internetový prohlížeč a do adresního řádku vepište IP adresu: http://192.168.1.1



Krok 2: Zobrazí se přihlašovací okno. Do něj opiště uživatelské jméno a heslo ze štítku zařízení.

tomuto webu						
Autorizace požadov Vaše připojení k tor	vána službou http:// nuto webu není zab	192.168.1.1 ezpečené.				
Uživatelské jméno						
Heslo						

Krok 3: Zobrazí se průvodce konfigurací.

Doporučujeme změnit heslo pro přihlášení do zařízení. Vložte původní heslo (viz. štítek zařízení). Jako další krok vložte nové heslo (nejméně 8 znaků dlouhé) a toto nové heslo v dalším poli zopakujte. Poté klikněte na tlačítko **Použít.**

COMTREND	
Rychlé nastavení - krok 1 Přeskočit toto nastavení.	
Změna jazyka Zvolte jazyk Ćeština 🗸	
Změna hesla přihlášení do zařízení (Heslo se nes	mí shodovat s původním. Musí obsahovat nejméně 8 znaků.)
Původní heslo	
Nové heslo	Zobrazit
Nové heslo potvrzení	Zobrazit
	Použít
Тір	
V zájmu bezpečnosti vaší sítě je doporučeno změnit he:	lo.
Jestliže přeskočíte tento krok, heslo zůstane stejné jaké	je uvedeno na štítku zařízení.
Prosím poznamenejte si nově zadané heslo. V případě z	tráty hesel budete nuceni provést reset do továrního nastavení.

Krok 4: Následující stránka průvodce vám umožní změnit jméno a heslo bezdrátové sítě. Vložte nové jméno a nové heslo pro bezdrátovou síť. Poté klikněte na tlačítko **Použít.**

COMT	REND	
Rychlé nastavení - k	rok 2 Istavení.	
Změňte jméno (SSII)) a heslo bezdrátové sítě	
Změna jména		
Nové jméno		
Změna hesla		
Nové heslo	Zobrazit	
		Použít
Тір		
V zájmu bezpečnosti va	ší sítě je doporučeno změnit heslo.	
Jestliže přeskočíte tento	o krok, heslo zůstane stejné jaké je uvedeno na štítku zařízení.	
Prosím poznamenejte s	i nově zadané heslo. V případě ztráty hesel budete nuceni provést reset	do továrního nastavení.

Oba tyto kroky průvodce můžete samozřejmě přeskočit, stejně pojmenovaným zaškrtávacím políčkem.

Po ukončení průvodce nastavení se zobrazí úvodní stránka zařízení.



8. Konfigurace jména bezdrátové sítě, Wi-Fi SSID

Chcete-li změnit jméno bezdrátové sítě, postupujte podle kroků viz. níže.

Krok 1: Zobrazte stránku zařízení kliknutím na Pokročilá nastavení / Bezdrátová síť / SSID.

Krok 2: Z rozbalovacího seznamu vyberte síť, kterou chcete změnit.

Krok 3: Proveďte změnu jména bezdrátové sítě v kolonce Název sítě (SSID):

Krok 4: Potvrďte změnu stiskem tlačítko Použít.



9. Konfigurace hesla bezdrátové sítě, Wi-Fi Key

Chcete-li změnit heslo bezdrátové sítě, postupujte podle kroků viz. níže.

Krok 1: Zobrazte stránku zařízení kliknutím na Pokročilá nastavení / Bezdrátová síť / Zabezpečení.

Krok 2: Z rozbalovacího seznamu vyberte síť, kterou chcete změnit.

Krok 3: Proveďte požadovanou změnu hesla v koloncece Přístupová fráze WPA.

Nové heslo musí mít nejméně 8 znaků.

Krok 4: Potvrďte změnu stiskem tlačítko Použít.

		63		Čeština 🗸
Informace o zařízení. Zál	kladní nastavení Pokročilá nastavení	Diagnostik	Řízení	Odblásit
Zabezpečení	BEZPEČNOST	Diagnootin		Canada
Kvalita služeb	Tato stránka vám umožní konfigurovat zabez	pečení vašich b	ezdrátových LAN rozhraní.	
Směrování DNS	Bezdrátové rozhraní:	2	Vodafone-TCFB(A0:18:42:35:F7	7:A1) ~ [Zvolit]
IP tunel	WPA:		Disabled ~	
IPsec	WPA-PSK:		Disabled ~	
Multicast	WPA2:		Disabled ~	
Bezdrátová síť	WPA2-PSK:		Enabled ~	
SSID	WPA3-SAE:		Disabled ~	
Zabezpečení 1	WPA3:		Disabled ~	
WPS	OWE:		Disabled ~	
Filtrování MAC	DPP:		Disabled ~	
Bezdrátový Ethernet	WPA2 předběžná autentizace:		Disabled ~	
EasyMesh	WPA3-SuiteB:		Disabled \sim	
Pokročilý	WPA šifrování		AES ~	
	RADIUS Server:		0.0.0.0	
	RADIUS Port:		1812	
	RADIUS KIíč:		••••	1
	Přístupová fráze WPA:	3	[Click here to display
	Chráněné management rámce:		Capable 🗸	
	Interval rotace síťového klíče:		0	
	Interval rotace párovacího klíče:		0	
	Interval opětovného ověření sítě:	_	36000	
		4	Použít	

Zajímá Vás více: Pokyny k pokročilým funkcím, často kladeným dotazům atd. naleznete na naší online produktové stránce. <u>https://www.vodafone.cz/pece/</u>

COMTREND

Declaration of Conformity

We

Company: Comtrend Corporation Address: 3F-1, 10 Lane 609, Chung Hsin Road, Section 5, San Chung Dist. New Taipei City, 24159, Taiwan.

Certify and declare under our responsibility that the following equipment: Product Name: Home Gateway Model Name: WR-5804u, WR-5804 Brand Name : COMTREND

Comment Issue: N/A

Package contents : Ethernet Gateway *1 · Quick Installation Guide*1 · Power Adapter *1 Ethernet Cable *1 · Safety leaflet *1 · CE DoC *1

Software Rev. : V1.0.1

The model difference between the above products is only a market partition, There is no difference in EUT.

Is tested with the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

- EMC Directive: 2014/30/EU
- RED Directive: 2014/53/EU
- LVD Directive: 2014/35/EU
- RoHS Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863
- WEEE Directive: 2012/19/EU
- Energy Directive: 1275/2008/EC & 801/2013 (Lot6 + Lot 26)

relevant Union narmonization legislation:							
Frequency Range and Output Max. Power							
Channel Frequency Range biKF Max. Fower							
2.40	CH1-CH11	2402 ~ 2472MHz	20 dB				
	CH12	2457 ~ 2477MHz	20 dB				
	CH13	2462 ~ 2480MHz	20 dB				
50	Band 1	5150 ~ 5250MHz	23 dB				
	Band 2	5250 ~ 5350MHz	23 dB				
	Band 3	5470 ~ 5725MHz	30 dB				

4

1. 5150MHz-5725MHz is for indoor use only. 2. Please refer to product spec for actual use bands.

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

EMC:

EN 61000-3-2 EN 62000-3-3 EN 55032 EN 55035 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11

Radio Equipment Directive (RED) : EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 300 328 EN 301 893 EN 62311 Additional Information: N/A For the product picture, please refer to QIG. (Quick Installation Guide)

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	π	LV	LT	LU	MT	ŇL	PL.
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Safety (LVD) : EN IEC 62368-1

Energy (ERP) : EN 50564

RoHS 1.0 + 2.0 : IEC 62321

Diventer

Signature:

```
Printed Name: Mr. Dick Wei
Department: System / Product Development
Position: Senior Vice President
E-mail : <u>certify@comtrend.com</u>
Date: シッン / ッツ / シン
EU Liaison Offices :
COMTREND TECHNOLOGY (NETHERLANDS) B.V.: Filenhof 2
```

COMTREND TECHNOLOGY (NETHERLANDS) B.V.: Fijenhof 2, 5652AE Eindhoven, The Netherlands Comtrend Central Europe, s.r.o.: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic