Jak aktivovat datový roaming v zařízení Vodafone GigaCube 5G

- do zařízení vložte SIM kartu s aktivním datovým tarifem a připojte zařízení k Vašemu PC, notebooku nebo chytrému telefonu prostřednictvím datového (LAN/ethernet) kabelu nebo prostřednictvím Wi-Fi
- název Wi-Fi sítě (Wi-Fi SSID) a heslo pro přihlášení do Wi-Fi sítě (Heslo do sítě Wi-Fi) naleznete na štítku na spodní straně zařízení *

Adresa URL pro přístup na web: IP adresa: Heslo:	http://giga.cube http://192.168.2.1 mBB}ID*[
WiFi (SSID): Heslo sítě Wi-Fi:	gigacube-BDBE 3hiVKxak9yTAq6X7	

- na svém počítači, notebooku nebo chytrém telefonu spusťte webový prohlížeč (např. Microsoft Edge, Google Chrome)
- do adresního řádku zadejte: 192.168.2.1 a stiskněte Enter
- otevře se stránka s uživatelským rozhraním (WebUI)

* platí v případě, kdy nebylo změněno uživatelem

- Potvrďte upozornění kliknutím na tlačítko OK



- Zadejte heslo, které najdete na štítku na spodní straně zařízení



👯 💁 🧔 🥔 🖾 🖷 😰 👘 🖳 🧧 🛤 🦧 🖺

- Klikněte na Odpojit v sekci Stav



📰 💁 🩋 🖉 🗷 🖷 🔒 🗊 🔄 🧿 🛤 🦧 🖺

- Klikněte na Nastavení

× 🚺 HH500V 5G GigaCube × + ~ – 🗗 X 🔒 WhatsApp ← → C ☆ ▲ Nezabezpečeno | 192.168.2.1/#/home1/status/internetStatus 🖻 ☆ 🗯 🖬 🚨 🗄 📕 Spravované záložky 💪 Google 🚎 Překladač LINDAT ᡇ Deepl. Translate 🕴 iDNES.cz 🤌 Seznam 🔢 Bles.kcz 🧰 Mobill Mánia.cz 🞯 mobilenet.cz 🔂 SMARTmania.cz 📓 GSMArena 📀 OFS Beroun 🔗 Sportovní výsledky 🤣 TJ Stašov 🛟 Facebook 🐓 Twitter 🐵 Instagram × Vodafone CZ IIII 🛜 56 čeština Internet SMS Odhlásit se ()Stav Služby Nastavení Systém Domů Internet Stav \sim Internet Stav SIM karty: Karta SIM je připravena LAN Stav připojení: Odpojeno Připojit Wi-Fi Název sítě: Vodafone CZ Síť WAN Typ sítě: 5G Diagnostika Název profilu: internet Připojená zařízení Adresa IPv4: --Adresa IPv6: --

🕂 💁 🤁 絶 🖾 📟 😰 👘 🛯 🧕 🛤 📽 🖺

- Klikněte na Nastavení a klikněte na Mobilní připojení



- Přepínač Datový roaming posuňte doprava



- Klikněte na Použít

WhatsApp × O HH500V 5G GigaCube × +		∨ – Ø ×
← → C ☆ ▲ Nezabezpečeno 192.168.2.1/#/settings1/mobileData/dataConnection		🖻 🖈 🖨 🚨 🗄 🗄
📃 Spravované záložky 💪 Google 🏾 🦉 Překladač LINDAT 🛭 ᡇ DeepL Translate 🧃 iDNES.cz 🛛 Sezu	am 🔢 Blesk.cz 🏟 Mobil % MobilMania.cz 🐵 mobilenet.cz 5 SMARTmania.cz 😰 GSMArena 📀 OFS Beroun 📀 Sportovní výsledky 🔇 TJ St.	ašov 😝 Facebook 🍹 Twitter 🔞 Instagram 🛛 »
	Vodafone CZ 111	
Domů	Stav Služby Nastavení Svstém	
	čeština Internet SMS Odhlásit se	
Rychlé nastavení	Mobilní připojení	
Networf		
Nastaveni	A Režim připojení: 🔘 Automaticky 🗌 Ručně 🕐	
Mobilní připojení		
Správa profilů	Zarizeni se pri roamingu pripoji automaticky:	
Nastavení sítě	Zrušit Použít	
Wi-Fi	~	
Zabezpečení	~	
Pokročilá nastavení	~	

- Klikněte na Odhlásit se

S WhatsApp × O HH500V 5G GigaCube × +	\sim	— ć	ı ×
← → C 🏠 🔺 Nezabezpečeno 192.168.2.1/#/settings1/mobileData/dataConnection		* 🗆	. :
📓 Spravované záložky 💪 Google 🔄 Překladač LINDAT 🏟 DeepL Translate 👔 iDNES.cz 🍝 Seznam 🚺 Blesk.cz 🧰 Mobil % MobilMania.cz 🔞 mobilenet.cz 🛐 SMARTmania.cz 📓 GSMArena 🔇 OFS Beroun 🔇 Sportovní výsledky 🔇 TJ Stašov 🛟 Facebook 💆 Tw	itter 🔞 In:	stagram	>>

				Vodafone CZ	11	5G
O Domů Sta	v Služby	v Nastavení Systém	čeština	Mon Internet	SMS (☐ Odhlásit se
						1
Rychlé nastavení	Мо	obilní připojení				
Nastavení	^					
Mobilní připojení		Režim připojeni: 🖉 Automatick	Ručně (?)			· 1
Mobili pipojeni		Zařízení se při roamingu připojí				
Správa profilů		automaticky:				
Nastavení sítě	Toto	to nastavení nelze během připojení změnit: Odpojit				
Wi-Fi	~					
Zabezpečení	~					
Pokročilá nastavení	~					