Bezpečností informace o produktu (CZ)

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Přečtěte si prosím celý návod důkladně a uschovejte jej pro budoucí použití. Společnost nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené neopatrným zacházením ze strany uživatele. UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt. Uvnitř se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

1 Obecné informace

1.1 Proč obdržíte tyto pokyny?

Váš výrobek je elektrotechnické zařízení. Proto byste měli přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění úplné bezpečnosti při zapojování kabelu napájení do vašeho zařízení. Ujistěte se, že kabel napájení je správně zapojen do zařízení. Pokud je připojený nesprávně, hrozí riziko požáru a úrazu elektrickým proudem.

1.2 Rozsah dodávky

1. Napájecí zdroj
2. HDMI kabel
3. Ethernetový kabel
4. Dálkový ovladač
5. Samotné zařízení.

Smíte používat pouze dodaný zdroj napájení. Připojte jej ke zdroji napájení podle níže uvedených pokynů. Zásuvka by měla být umístěna poblíž zařízení a snadno přístupná.

1.3 Štítek výrobku a označení

Na spodní straně zařízení se nachází typový štítek, další označení jsou na zadní straně. Naleznete na něm veškeré informace o napětí, proudu a typu proudu, pro které je vaše zařízení určeno.

2 Instalace

2.1 Požadavky

Nikdy neotevírejte napájecí zdroj Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Veškeré práce na zařízení musí provádět kvalifikovaný technik. Před instalací nebo změnou připojek na jiných přístrojích (TV, videorekordér VHS, přehrávač DVD atd.) a před čištěním zařízení musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.

2.2 Prostředí pro instalaci

Optimalizujte příjem snížením rušení: Neumisťujte zařízení poblíž přístrojů, které mohou způsobit elektromagnetické rušení (např. reproduktory). To může ovlivnit funkci vašeho zařízení a vést ke zkreslení zvuku a obrazu.

2.3 Napájecí zdroj

Používejte pouze zdroj napájení dodaný se zařízením. Nikdy nepoužívejte žádný jiný adaptér, protože by to mohlo mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení. Na napájecí zdroj nikdy nestoupejte, nepokládejte předměty, ani přes něj nepřejíždějte předmětem s kolečky.

V opačném případě by se mohl poškodit a způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nesprávné umístění napájecího zdroje může mít za následek přerušení napájení zařízení a může vést k riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že adaptér je mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.

Před připojením napájecího zdroje k zařízení doporučujeme, abyste připojili všechna potenciální periferní zařízení (např. HDMI® kabel). Vždy nejprve zapojte zástrčku napájecího zdroje do vašeho zařízení a poté zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nikdy nezapojujte vaše zařízení do síťové zásuvky, která je uvolněná, poškozená nebo vadná. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nikdy se nedotýkejte adaptéru vlhkýma nebo mokrýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při zapojování nebo odpojování napájecího zdroje jej vždy držte za zástrčku. Poškozená šňůra je potenciálním zdrojem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nikdy netahejte za šňůru, abyste odpojili zařízení od síťové zásuvky.
Adaptér musíte připojit k zařízení před jeho zapojením do síťové zásuvky. Ujistěte se, že šňůra je správně zasunuta do portu zařízení. Pokud není správně připojený, dotyk se zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nikdy nepokládejte předměty na kabel napájecího zdroje, netahejte za něj ani jej neohýbejte. To může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Vždy se ujistěte, že zařízení neleží na kabelu napájecího zdroje ani na žádném jiném kabelu.

Pokud uslyšíte podezřelé zvuky ze zásuvky ve zdi nebo adaptéru, odpojte adaptér od zásuvky ve zdi se všemi nezbytnými opatřeními - může dojít k úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte Vodafone.

2.4 Zařízení

Zařízení instalujte pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před přímým slunečním zářením; ujistěte se, že zařízení není vystaveno extrémním teplotám. Používejte zařízení v prostředí, kde platí následující podmínky:

- Teplota okolí: mezi 0 °C a 45 °C
- Vlhkost: mezi 20% a 90%

Zařízení a adaptér napájení instalujte na suchém, dobře větraném místě. Chraňte je před vlhkostí a prachem.

Připojte zařízení ke napájecímu zdroji podle pokynů na jeho štítku, označení a dokumentaci. Používejte pouze adaptér napájení a kabely dodané s výrobkem.

Aktualizace softwaru se na vaše zařízení instalují automaticky, pokud zůstane připojené k aktivní síťové zásuvce a je k dispozici připojení k internetu (prostřednictvím Wi-Fi nebo síťového kabelu k routeru).

Uchovávejte zařízení a adaptér napájení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo plynové/elektrické ohřívače. Nepokládejte žhavé předměty, jako jsou svíčky, na zařízení nebo do jeho blízkosti.

Nepokládejte na zařízení předměty jako kus látky nebo papír. Pokud umístíte zařízení do přihrádky, ponechte alespoň 10 cm prostoru na obou stranách a 20 cm vpředu a vzadu za zařízením, abyste se vyvarovali zkratu (s rizikem požáru nebo úrazu elektrickým proudem). Uchovávejte zařízení mimo dosah vlhkosti. Nepokládejte na zařízení předměty obsahující kapalinu (např. vázu). Pokud se jakákoliv kapalina dostane do kontaktu s vaším zařízením (kapky, stříkance), bude poškozené. To může způsobit neopravitelnou poruchu. Pokud se kapalina dostane do zařízení, okamžitě odpojte napájecí adaptér ze zásuvky se všemi nezbytnými opatřeními - může dojít k úrazu elektrickým proudem - a kontaktujte Vodafone.

Pokud se výrobek dostane do přímého kontaktu s tepelně citlivým kusem nábytku, může dojít ke změně jeho barvy nebo povrchu.

Přístroje, které jsou připojené k ochrannému uzemnění budovy prostřednictvím hlavního připojení nebo prostřednictvím jiných přístrojů a/nebo připojené k televiznímu distribučnímu systému prostřednictvím koaxiálního kabelu, mohou představovat nebezpečí požáru.

Prosím připojujte prostřednictvím Ethernetového rozhraní pouze jiné přístroje, které mají stejný uzemňovací potenciál, abyste se vyvarovali možných vyrovnávacích proudů, a tím poškození přístrojů.

3 Používání zařízení

3.1 Zařízení

Během bouřky doporučujeme odpojit anténu a kabel napájení. I když jsou zařízení a TV odpojeny ze zásuvky, stále mohou být poškozeny bleskem.

Vyvarujte se prudkých mechanických otřesů: Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené. Vždy umístěte zařízení na rovný povrch, kde nehrozí riziko otřásání.

Zařízení, napájecí zdroj nebo příslušenství čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani chemické přísady.

3.2 Baterie nebo dobíjecí baterie a dálkový ovladač

Vaše zařízení může být dodané s dálkovým ovladačem a příslušnými bateriemi. Před výměnou baterií v dálkovém ovladači se podívejte do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači. Dozvíte se, jaký typ baterií (napětí, chemické složení, velikost) byste si měli koupit jako náhradu.

Baterie (akumulátor nebo vestavěné baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.

V každém případě uchovávejte dálkový ovladač mimo dosah dětí: baterie mohou být snadno spolknuty dítětem. Proto nenechávejte dálkový ovladač bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Riziko požáru nebo výbuchu, pokud nejsou baterie vyměněny správně. Nahrazujte je pouze stejným typem akumulátoru, jaký byl původně dodaný.
Informace o recyklaci akumulátoru naleznete v části “Baterie”.

3.3 Příslušenství

Veškeré přípojky jsou uvedeny v pokynech dodaných s vaším zařízením. Před používáním zařízení si je musíte přečíst.
Nepoužívejte nástroje ani jiné mechanické pomůcky, abyste se vyvarovali poškození přípojek a ovlivnění funkčnosti zařízení. Je možné, že přípojky budou poškozené, pokud je příliš utáhnete. To může způsobit zkreslení obrazu a zvuku a vést ke ztrátě signálu.

Pokud je zařízení vybaveno portem USB: při připojování periferního zařízení USB jej zapojte podle návodu a nikdy nepoužívejte sílu.

Periferní zařízení a/nebo zařízení může být poškozené.

4 Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je klíčovým zájmem společnosti Vodafone. Přáním společnosti Vodafone je vyvíjet ekologicky šetrné výrobky. Společnost Vodafone se proto rozhodla zohledňovat kritéria ekodesignu a omezení od vývoje a výroby, přes uvedení do provozu a používání, až po likvidaci výrobku.

4.1 Obal

Evropské předpisy vyžadují recyklaci obalů. Obal nesmí být zlikvidovaný s netříděným odpadem. Pro třídění a recyklaci tohoto odpadu platí místní předpisy.

Znak šipky v kruhu znamená, že obal je recyklovatelný a nelze jej zlikvidovat s běžným domácím odpadem.

Logo se třemi šipkami na plastových dílech znamená, že je lze recyklovat a nesmí být zlikvidovány s domácím odpadem. Pro usnadnění recyklace prosím dodržujte místně zavedená pravidla třídění pro tento typ odpadu.

4.2 Výrobek

Přeškrtnutá popelnice připojená k výrobku nebo jeho příslušenství znamená, že výrobek patří do skupiny elektrotechnických a elektronických zařízení. Evropské předpisy vyžadují, abyste výrobky ze skupiny elektrotechnických a elektronických zařízení likvidovali cíleným způsobem

- Ve sběrných místech, která jsou vám místně k dispozici (sběrné dvory, separovaný sběr atd.),
- V prodejních místech při nákupu obdobného vybavení.

Tímto způsobem můžete přispět k opětovnému využití a obnově odpadních elektrotechnických a elektronických zařízení, které mohou mít dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

4.3 Baterie

Pokud váš výrobek obsahuje baterie, je nutné je odevzdat na příslušná sběrná místa a nelikvidovat je s domácím odpadem.

4.4 Spotřeba energie

Chcete-li snížit spotřebu energie zařízení, doporučujeme jej přepnout do režimu síťového pohotovostního režimu, když jej nepoužíváte. K tomu stiskněte tlačítko „Zap/Vyp“ na dálkovém ovladači. Upozorňujeme, že zařízení spotřebovává energii i v režimu síťového pohotovostního režimu, i když se na televizoru nic nezobrazuje. Pokud nemáte v úmyslu zařízení delší dobu používat, doporučujeme jej zcela vypnout a odpojit ze zásuvky.

Když je zařízení odpojeno od zdroje napájení, spotřeba energie se sníží na nulu. Po zapnutí zařízení může přejít do režimu údržby během procesu spouštění, což může způsobit prodlevu, než bude zařízení připraveno k používání. Snížení spotřeby energie přímo vede k nižším provozním nákladům.

Položka	Hodnoty a podrobnosti
Č. modelu (zdroje napájení)	MN012S-E120100-10 FC012A20-120010E
Vstupní napětí	100-240 VAC
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	12,0 VDC
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	12,0 W
Průměrná účinnost v provozu	82,96%
Spotřeba energie bez zátěže	0,1 W

- Režim zapnuto: 2,76 W
- Režim pohotovosti: 0,36 W – při vypnutých síťových rozhraních
- Režim pohotovosti v síti: 1,68 W – při zachování připojení k síti
- Celková roční spotřeba energie: 16,46 kWh/rok

Scénář 24hodinového používání: režim zapnuto 4,5 hodiny, síťový pohotovostní režim 19,5 hodin

Funkci WLAN lze volitelně vypnout pomocí nabídky.

Prodloužení přednastaveného času pro automatické vypnutí TV v nastavení Android TV v části „Nastavení >> Předvolby zařízení >> Napájení a spotřeba energie >> Časovač vypnutí“ vede ke zvýšené spotřebě energie.

Prodloužení přednastaveného času pro funkci automatického vypnutí (APD) nebo úplné deaktivace funkce APD může vést ke zvýšení spotřeby energie.

4.5 Jméno výrobce, číslo obchodního rejstříku a adresa:

Vodafone Procurement Company S.à r.l.,
15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

VTV4 Mini je podporován softwarovými aktualizacemi po dobu 4 let, aby byla zajištěna kompatibilita s technickým pokrokem.

Náhradní díly pro VTV4 Mini jsou k dispozici po dobu 3 let pro podporu údržby a životnosti.

Použitá zařízení lze vrátit na místo nákupu nebo zlikvidovat v souladu s místními předpisy pro opravu nebo recyklaci.

5 Označení CE

CE Tímto prohlašujeme, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě EU naleznete v sekci podpory na webových stránkách Vodafone: www.vodafone.com/vtv4mini/ce
nebo je lze získat na následující adrese:

Vodafone
Vodafone Procurement Company S.à r.l.,
15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

5.1 Příslušenství a technické informace

Váš výrobek může v závislosti na zakoupeném modelu obsahovat:

- Napájecí zdroj
- HDMI kabel
- Ethernetový kabel
- Dálkový ovladač
- Samotné zařízení.

Používejte pouze dodané příslušenství.

Frekvenční pásma používaná ve výrobku a maximální vysílané rádiové frekvence jsou následující:

- 2400 – 2483.5 MHz: 100mW
- 5150 – 5350 MHz: 200mW
- 5470 – 5725 MHz: 1W

Informace o RF vystavení: Maximální přípustná úroveň vystavení (MPE) je vypočtena na základě vzdálenosti d= 20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Pro zachování souladu s požadavky na RF vystavení by měla být dodržována odstupová vzdálenost 20 cm mezi zařízením a člověkem.

5.2 Omezení

Toto rádiové vybavení podléhá určitým omezením při uvedení na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecku (GR), Španělsku (ES), Francii (FR), Chorvatsku (HR), Itálii (IT), na Kypru (CY), v Lotyšsku (LV), Litvě (LT), Lucembursku (LU), Maďarsku (HU), na Maltě (MT), v Nizozemsku (NL), Rakousku (AT), Polsku (PL), Portugalsku (PT), Rumunsku (RO), Slovinsku (SI), na Slovensku (SK), ve Finsku (FI), Švédsku (SE), Severním Irsku (UK(NI)), Norsku (NO), Švýcarsku (CH), na Islandu (IS), v Turecku (TR), Lichtenštejnsku (LI).

Wi-Fi 5 GHz: Frekvenční pásmo 5150-5350 MHz je omezeno na používání ve vnitřních prostorách.

6 Licence a ochranné známky

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou zapsané ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Důvěrné nepublikované materiály. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby VISION·ATMOS

Dolby AUDIO

HEVC Advance™ Covered by patents at patentlist.accessadvance.com