



MC7010

Stručný návod k použití

Na štítku je zobrazeno výchozí heslo.

┐

**Naskenujte tento QR kód a stáhněte si aplikaci Install
Helper**



PRÁVNÍ INFORMACE

Copyright © 2022 ZTE CORPORATION

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována, přeložena nebo použita v žádné podobě ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně kopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného svolení společnosti ZTE Corporation.

Poznámka

Společnost ZTE Corporation si vyhrazuje právo změnit tiskové chyby nebo aktualizovat specifikace bez předchozího upozornění.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obrázky a snímky obrazovek použité v tomto návodu se mohou lišit od vlastního produktu. Obsah tohoto návodu se může lišit od vlastního produktu či softwaru.

Ochranné známky

ZTE a loga ZTE jsou ochranné známky společnosti ZTE Corporation.






Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Verze č.: R1.0

Vybalení a příprava

Před instalací zařízení se ujistěte, že jsou přítomny všechny položky uvedené v seznamu balení. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte technickou podporu ZTE.

Seznam balení



MC7010 ODU CPE	Stručný návod k použití	1 Sada vodotěsného ethernetového adaptéru: Šroub proti krádeži*1 Sada ochrany proti vodě * 1.
		
Montážní sada: Kovový držák, zadní deska, kovová svorka, 4x hmoždinka (6x30) s vrutem, šrouby s křížovou hlavou M3*5	1 POE adaptér a napájecí kabel	1 síťový kabel RJ-45 (pro připojení adaptéru POE a PC/Routeru)
		

Připravte si následující příslušenství (není součástí balení):

- Šroubovák s křížovou hlavou
- Plochý šroubovák
- Příklepový vrták
- Popisovače

Bezpečnostní opatření při instalaci

- Neinstalujte zařízení v následujících směrech:

		
Zařízení neinstalujte s konektorem se síťovým kabelem mířícím nahoru.	Zařízení neinstalujte vodorovně.	Zařízení neinstalujte nakloněné.

VAROVÁNÍ!

Společnost ZTE neodpovídá za žádné problémy způsobené pádem zařízení v důsledku nesprávné instalace, jako je poškození majetku, zranění osob nebo smrt.

VAROVÁNÍ!


Zařízení musí být nainstalováno svisle s konektorem se síťovým kabelem mířícím dolů. Nedoporučuje se instalovat zařízení v jiných směrech (mimo jiné včetně výše uvedených scénářů). ZTE neodpovídá za žádný problém způsobený instalací v jiném nesprávném směru.

- Při používání musí být zařízení umístěno v dobře větraném prostředí. Je-li to možné, instalujte zařízení na místo, kde je méně přímého slunečního světla, například ve stínu. Zařízení nesmí být instalováno na výstupu výfukového potrubí nebo na místě, kudy protéká voda, například v dešťovém žlabu.
- Zařízení musí být instalováno v poloze podle výkresů z průzkumu místa instalace a v ochranném pásmu 45° od hromosvodu. Ve vysokých horách a v oblastech se silným výskytem blesků (počet bouřkových dnů za rok přesahuje 180) zajistěte, aby se zařízení nacházelo v ochranném pásmu 30° od hromosvodu.

- Pokud je zařízení namontováno na stěnu, mělo by být vzdáleno více než 1 m od uzemňovacího kabelu hromosvodu a více než 20 cm od ochranné zóny proti blesku.
- Při instalaci zařízení na sloup neinstalujte na sloup hromosvod. Doporučuje se, aby byl v blízkosti sloupu instalován samostatný hromosvod. Pokud je na sloupu instalován hromosvod, doporučuje se hromosvod vyvést a uzemnit přímo.
- Montážní sloup musí být pevný, nesmí se otřásat a musí splňovat požadavky na odolnost proti větru (ne menší než 10. stupeň rychlosti větru).
- Montážní sloup by měl být svislý a odchylka ve svislém směru by měla být menší než $\pm 2^\circ$.


Režimy instalace

Zařízení můžete nainstalovat jedním z následujících způsobů:


	
Nainstalujte zařízení na zeď.	Nainstalujte zařízení na sloup.

Požadavky na prostor instalace

na obrázku jsou uvedeny minimální vzdálenosti od dalších předmětů.



Doporučená místa instalace




1. Instalace karty nano-SIM

Vložte kartu nano-SIM do slotu pro kartu SIM, jak je znázorněno na obrázku.


VAROVÁNÍ!

Vaše zařízení nepodporuje (U) SIM karty, kartu micro-SIM ani žádné jiné nestandardní karty SIM. Abyste zabránili poškození zařízení, nepoužívejte tyto karty ani žádné držáky na karty.




2. Instalace síťového kabelu


1. Připojte konektor RJ45 k síťovému portu na zařízení MC7010 a zároveň zasuňte dva šrouby do otvorů ve spodní části zařízení.




2. Zatlačte krycí desku směrem nahoru, dokud nebude zajištěna, a pomocí klíče proti odejmutí šroubů namontujte krycí desku na zařízení.




3. Připravte min. Cat5e síťový kabel dle potřebné délky (není součástí balení) o kruhovém průřezu s průměrem min. 4 mm a max 6 mm.
4. Připojte kabelový adaptér:
 - a) Otevřete sáček, ve kterém se nachází připojovací sada.
 - b) Umístěte těsnění na spodní část připojovacího kabelu.



- c) Provlékněte připravený síťový kabel (viz bod 2.3) zadním krytem, těsněním a ochranným krytem a připojte jej k rozhraní síťového portu.




- d) Našroubujte ochranný kryt.



- e) Vložte těsnění proti vodě do ochranného krytu.



- f) Našroubujte zadní kryt.



! UPOZORNĚNÍ:

Nedodržení těchto instrukcí nebo předepsaných rozměrů kabelu může ovlivnit vodotěsnost zařízení.

3. Použití aplikace Install Helper ke zjištění polohy

Před instalací zařízení MC7010 můžete do mobilního telefonu nainstalovat aplikaci Install Helper a připojit se k zařízení, aby zjistila sílu signálu a pomohla vám zjistit a lokalizovat místo instalace.

✎ POZNÁMKA:

Prohlédněte si štítek v této příručce a získejte odkaz nebo QR kód ke stažení aplikace Install Helper.

Zapnutí zařízení MC7010

1. Připojte síťový kabel CAT5E ze zařízení MC7010 k síťovému portu (RJ45-2) na adaptéru POE.
2. Zapojte napájecí konektor adaptéru POE do zásuvky.

Připojení k zařízení MC7010

Před připojením k zařízení se ujistěte, že jste nainstalovali aplikaci Install Helper a zapnuli Bluetooth® svého telefonu.

1. Otevřete seznam aplikací a klikněte na **Install Helper**.
2. Stiskněte tlačítko **CONNECT TO DEVICE (PŘIPOJIT K ZAŘÍZENÍ)** a vyberte zařízení **MC7010**. Bluetooth zařízení se automaticky zapne a telefon automaticky vyhledá a zobrazí ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu.
3. Dotkněte se zařízení, které chcete spárovat.
4. Stiskněte tlačítko **PAIR & CONNECT (SPÁROVAT A PROPOJIT) > PAIR (SPÁROVAT)** a přijměte připojení.
5. Zadejte heslo a stisknutím tlačítka **OK** spravujte zařízení.

POZNÁMKA:

Výchozí heslo naleznete v této příručce, nebo na zadní straně zařízení MC7010.

Detekce a úprava instalační polohy

1. Přesuňte zařízení kolem montážní stěny/montážního sloupu nebo vyzkoušejte různé polohy a klikněte na **DETECT POSITION (DETEKCE POLOHY)**.
2. Podle pokynů na obrazovce přiložte zařízení k cílové poloze a pomalu jím pohybujte, dokud se neobjeví zpětná vazba.

POZNÁMKA:

Zařízení nepodporuje nastavení výškového úhlu. Podporuje pouze horizontální nastavení o 180°.

3. Zobrazí se síla signálu v aktuální poloze (perfektní, skvělý, dobrý, slabý a velmi slabý). Chcete-li zobrazit podrobnosti o síti, můžete kliknout na možnost **view details (zobrazit podrobnosti)**.

Když je detekován signál zařízení, telefon automaticky pípne. Čím hlasitější je zvuk a tím silnější jsou vibrace, tím lepší je síla signálu.



POZNÁMKA:

Stisknutím tlačítka **FINISH (DOKONČIT)** ukončete detekci a v případě potřeby vyberte, zda chcete uložit aktuální polohu.

4. Pokračujte v detekci, dokud nezjistíte požadovanou polohu, a uložte ji nebo pokračujte v úpravě polohy podle pokynů.


Vypnutí zařízení MC7010

Po určení instalační polohy odpojte adaptér POE od zařízení.


4. Instalace zařízení

Instalace zařízení na zeď

1. Vyznačte polohy pro vyvrtání otvorů na stěně. Rozteč otvorů od jejich středu je 67mm vodorovně a 36mm svisle viz nákres níže.




2. Nejprve pomocí 6mm příklepového vrtáku vyvrtejte otvory na vyznačených místech a nainstalujte čtyři hmoždinky 6x30. Poté pomocí čtyř vrutů připevněte držák ke stěně.




! UPOZORNĚNÍ:

Otvor pro šroub držáku směřuje nahoru. Konzolu neinstalujte vzhůru nohama. V opačném případě nebude možné šroub později namontovat.

3. Pomocí čtyř šroubů s křížovou hlavou M3 namontujte základní desku na zařízení.




4. Nejprve připevněte základní desku k nainstalovanému držáku přes horní a dolní drážky a zarovnejte otvor na základní desce s otvorem na držáku. Poté pomocí jednoho šroubu s křížovou hlavou M3 namontujte zařízení MC7010 na držák.




Instalace zařízení na sloup

1. Pomocí plochého šroubováku uvolněte svorku a uvolněte sponu.




2. Svorku protáhněte drážkou ve tvaru písmene U na držáku a namontujte držák ke sloupu.




! UPOZORNĚNÍ:

Otvor pro šroub držáku směřuje nahoru. Konzolu neinstalujte vzhůru nohama. V opačném případě nebude možné šroub později namontovat.


3. Nastavte svorku do správné utahovací polohy, stiskněte sponu a šroubovákem zajistěte svorku pro upevnění držáku.



4. Pomocí čtyř šroubů s křížovou hlavou M3 namontujte základní desku na zařízení.



5. Nejprve připevněte základní desku k nainstalovanému držáku přes horní a dolní drážky a zarovnejte otvor na základní desce s otvorem na držáku. Poté pomocí jednoho šroubu s křížovou hlavou M3 namontujte zařízení MC7010 na držák.




POZNÁMKA:

Před instalací přístroje na držák můžete přístrojem pomalu a vodorovně pohybovat na sloupu a v případě potřeby polohu dále upravit.

5. Připojení adaptéru POE

1. Připojte síťový kabel CAT5E, který vede od kabelového adaptéru, ke konektoru síťového rozhraní (RJ45-2) na adaptéru POE.
2. Pomocí síťového kabelu RJ-45 připojte port síť PC (RJ45-1) na adaptéru POE k vašemu PC/IDU (routeru).



Kontrola instalace

Instalace zařízení:

- MC7010 je pevně nainstalován.
- Síťové kabely jsou pevně nainstalovány.
- Na zařízení je nainstalována krycí deska.
- Karta nano-SIM je nainstalována.
- Síťové rozhraní na adaptéru POE je správně nainstalováno.

Instalace kabelů:

- Zkontrolujte, že máte správně připojený kabelový adaptér (str. 8-9) a používáte doporučený rozměr kabelu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zda jsou konektory kabelů zajištěné.
- Kabely by měly být položeny přehledně a rovně, aniž by se vzájemně křížily. Neměly by být zakřiveny nebo ohnuty. Kabely nevisí ve vzduchu a nekříží se.

Zapnutí systému

Zapnutí přístroje

Zapojte napájecí konektor adaptéru POE do zásuvky. Adaptér POE začne napájet zařízení MC7010. Když se indikátor adaptéru POE a kontrolka LED NAPÁJENÍ na zařízení rozsvítí zeleně, je MC7010 správně zapnuté.

Úvodní kontrola zařízení

1. Zkontrolujte stav indikátoru.
2. Připojte zařízení k počítači a přihlaste se na stránku konfigurace, abyste mohli zobrazit stav zařízení.

Chování kontrolky LED

Při nastavování MC7010 bude mít kontrolka LED následující chování.

Indikátor	Stav	Popis
NAPÁJENÍ (POWER)	Svídí	Napájení je zapnuto a externí zdroj napájení pracuje normálně.
	Nesvídí	Napájení je vypnuté.
SÍŤ (NETWORK)	Bliká červeně	Zařízení je v chybovém stavu: • Zařízení není registrováno v mobilní síti. • Není vložena žádná karta nano-SIM. • Není k dispozici žádná síťová služba.
	Zelená svítí	Zařízení je registrováno nebo připojeno k síti 5G a jsou přenášena data.
	Zelená bliká	Zařízení je registrováno nebo připojeno k síti 3G/4G LTE a jsou přenášena data.
LAN	Zelená svítí	Port LAN je připojen.
	Zelená bliká	Probíhá přenos dat.
	Nesvídí	Port LAN není připojen.
SIGNÁL (Tři kontrolky)	Svídí	Tři kontrolky ukazují sílu signálu. Více svítících kontrolkek znamená lepší signál.
	Nesvídí	Není žádný signál nebo není vložena karta nano-SIM.




POZNÁMKY:

- Aby se zabránilo světelnému znečištění a šetřila se energie, indikátory se vypnou po přibližně 15 minutách normálního provozu zařízení. Pokud mají být indikátory trvale zapnuté, můžete jejich nastavení změnit na stránce konfigurace 5G CPE.
- Při výskytu problému se opět automaticky rozsvítí indikátory, které vám pomohou zkontrolovat stav zařízení. Po vyřešení problému se indikátory okamžitě vypnou.

Přihlášení na stránku 5G CPE

1. Ujistěte se, že je připojení mezi zařízením a počítačem/routerem správné.
2. Spusťte internetový prohlížeč a zadejte <http://192.168.254.1> do pole adresa.
3. Zadejte uživatelské jméno (User) a heslo pro přihlášení na konfigurační stránku 5G CPE



POZNÁMKA:

Výchozí heslo naleznete v této příručce, nebo na zadní straně zařízení MC7010. Uživatelské jméno pro přihlášení je: User.

Přístup k internetu

Po úspěšném připojení PC/routeru k vašemu zařízení můžete v **automatickém** nebo **ručním** režimu přistupovat k Internetu. Výchozí režim připojení je **Automatický**.

Režim	Provoz
Automaticky	Vaše zařízení se automaticky připojí k internetu a můžete surfovat na internetu prostřednictvím routeru.
Ručně	1. Přihlaste se na stránku konfigurace 5G CPE. 2. Vyberte Nastavení > Režim připojení > Ručně a klikněte na Použít. 3. Kliknutím na  se vrátíte na domovskou stránku a klikněte na  nebo .



POZNÁMKY:

- Chcete-li změnit aktuální nastavení připojení, nejprve proved'te odpojení od internetu.
- Chcete-li upravit parametry zařízení, přihlaste se na stránku konfigurace 5G CPE.

Potvrzení stavu připojení a provedení dalších nastavení

Potvrzení stavu připojení

Informace související se stavem připojení se zobrazí, když se přihlásíte na domovskou stránku konfigurace, a níže uvedené **Informace o stavu** zobrazují informace o systému, podrobnostech LAN, stavu mobilního připojení, stavu připojení k síti WAN a podrobnosti o pokročilém stavu. Další podrobnosti získáte kliknutím na položku **Detail Information (Podrobné informace)**. Chcete-li zobrazit podrobnosti o připojené relaci, klikněte na položku **Využití dat** v levé dolní části stránky.

Provádění dalších nastavení

V levé dolní části domovské stránky můžete odesílat **zprávy SMS**, přidávat **telefonní seznam** a stisknutím tlačítka **Advanced Settings (Rozšířená nastavení)** provádět další nastavení zařízení.

Odstraňování problémů

Problém	Doporučená akce
Počítač/router připojený k zařízení nemá přístup k internetu.	• Ujistěte se, že máte k dispozici kartu nano-SIM. • Změňte umístění a najděte místo s dobrým signálem. • Zkontrolujte nastavení režimu připojení LAN. • Obráťte se na poskytovatele služeb a potvrďte nastavení APN.
Nelze navštívit konfigurační stránku 5G CPE.	• Zadejte správnou adresu. Výchozí adresa je http://192.168.254.1. • V počítači používejte pouze jeden síťový adaptér. • Nepoužívejte žádný server proxy.



POZNÁMKA:

Můžete stisknout a podržet tlačítko **RESET** ve spodní části zařízení asi na 3 sekundy a v případě potřeby obnovit tovární nastavení zařízení.

Další pomoc

Pomoc můžete získat takto:

- Odesláním e-mailu na adresu **mobile@zte.com.cn**
- Návštěvou webu **<https://www.ztedevices.com>**

Varování a upozornění

Rušení rádiových vln

Všeobecné údaje o rušení

Některá elektronická zařízení mohou být náchylná k elektromagnetickému rušení. Umístěte zařízení mimo televizní přijímač, rádio a jiné elektronické zařízení, abyste zabránili elektromagnetickému rušení.

Lékařská zařízení

- Vypněte své bezdrátové zařízení, pokud o to budete požádáni v nemocnicích, klinikách nebo zdravotnických zařízeních. Tato opatření jsou vydávána za účelem zabránění možného rušení citlivého lékařského vybavení.
- Buďte opatrní při použití vašeho zařízení v těsné blízkosti osobních lékařských prostředků, jako jsou kardiostimulátory a naslouchátka.
- Poradte se prosím se svým lékařem a výrobcí lékařského přístroje o tom, zda zařízení nebude rušit provoz vašich lékařských přístrojů.

Výbušná prostředí

- Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí, například v tankovištích ropy a pohonných hmot nebo v chemických továrnách, kde se zpracovávají výbušné plyny nebo výbušné produkty. V místech s potenciálně výbušným prostředím a v místech, kde probíhají trhací práce, dodržujte všechny vyvěšené pokyny k vypnutí bezdrátových zařízení.
- Mezi prostředí s potenciálně výbušným ovzduším se řadí prostory pro čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, transportní nebo skladovací zařízení na pohonné hmoty nebo chemikálie, prostředí se vzduchem obsahujícím rozptýlené chemikálie nebo prachové částice jako popel, tříšť zemědělských plodin nebo kovový prach.
- Neskladujte ani nepřepřavujte zařízení v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.

Zacházení se zařízením

- Udržujte si od zařízení odstup nejméně 20 centimetrů.
- Abyste předešli poruchám obvodu, nepoužívejte zařízení v prašném, vlhkém nebo špinavém prostředí nebo v blízkosti magnetických polí.

- Před připojením nebo odpojením kabelu zařízení přestaňte zařízení používat a odpojte napájecí adaptér. Během operace byste měli mít suché ruce.
- Při umísťování přístroje jej udržujte mimo dosah elektrických spotřebičů se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
- Příslušenství zařízení uchovávejte v dobře větraném a chladném prostředí mimo dosah přímého slunečního záření.
- Uchovávejte zařízení nebo jeho příslušenství mimo zdroje tepla a ohně. Vysoká teplota může zkrátit životnost elektronických zařízení.
- Zařízení nebalte, netěsněte ani nezakrývejte ručníky nebo jinými předměty. Zařízení nepoužívejte v uzavřeném prostředí, například v krabici, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku špatného rozptylu tepla.
- Přístroj ani příslušenství neponořujte do žádné kapaliny.
- Během normálního používání se zařízení může zahřát. Pokud je teplota přístroje příliš vysoká, nedotýkejte se jej.
- Antény se zbytečně nedotýkejte.
- Zařízením ani jeho příslušenstvím neházejte, neohýbejte je a zabraňte jejich pádu.
- Zařízení ani jeho příslušenství nenatírejte.
- Nedovolte dětem hrát se zařízením nebo napájecím adaptérem. Mohlo by dojít k poškození nebo výbuchu.

Malé děti

- Nenechávejte zařízení ani jeho příslušenství v dosahu malých dětí ani jim nedovolte, aby si s ním hrály. Děti by mohly ublížit sobě nebo někomu jinému nebo by mohly zařízení neúmyslně poškodit.
- Zařízení obsahuje malé součásti s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo vést k nebezpečí spolknutí, pokud by byly od přístroje odděleny.

Příslušenství

- Použijte prosím originální příslušenství nebo příslušenství, které je autorizované společností ZTE. Nepovolené příslušenství může ovlivnit výkon zařízení, poškodit zařízení nebo způsobit nebezpečí.
- Použití jiných typů příslušenství může vést ke ztrátě záruky na zařízení, porušení místních předpisů a zákonů a k nehodě. Chcete-li získat schválené příslušenství, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Elektrické zabezpečení

- Pro zařízení, které připojujete k napájení, by měla být zásuvka nainstalována v blízkosti zařízení a být snadno dostupná.
- Napájecí zástrčka je určena jako zařízení pro odpojení napájení.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vytáhněte napájecí adaptér z elektrické zásuvky a zařízení.
- Napájecí adaptér nepouštějte ani do něj nenarážejte. V případě poškození se obraťte na autorizované servisní středisko, které provede kontrolu.
- Pokud je zástrčka nebo napájecí kabel poškozený, okamžitě jej přestaňte používat. Další používání může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama ani za něj netahejte, abyste odpojili napájecí adaptér.
- Abyste zabránili zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se přístroje nebo napájecího adaptéru mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí adaptér vystaven dešti, kapalině nebo silné vlhkosti, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizované servisní středisko, které provede kontrolu.

Čištění a údržba

- Doporučené provozní teploty jsou -40 °C až 55 °C a teplota skladování je -40 °C až +70 °C. Rozsah vlhkosti je 5 % ~ 95 %.
- Při skladování, přepravě a používání přístroje jej udržujte v suchu a vyvarujte se ostrých střetů s jinými předměty.
- K sušení nepoužívejte vnější ohřívací zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo fény.

- ## Ochrana životního prostředí

- ## Omezená záruka

- i. přiměřený oděr.
- ii. nedodržení pokynů nebo postupů společnosti ZTE k instalaci, provozu nebo údržbě ze strany koncového uživatele.
- iii. chybné zacházení ze strany koncového uživatele, nesprávné použití, nedbalost nebo nesprávná instalace, demontáž, skladování, servis nebo provoz výrobku.

- iv. změny nebo opravy, které nebyly provedeny společností ZTE nebo osobou s certifikací společnosti ZTE.
- v. Výpadky napájení, přepětí, požár, povodeň, nehody a působení třetích stran nebo jiné události mimo přiměřenou kontrolu společnosti ZTE.
- vi. Použití produktů třetích stran nebo použití ve spojení s produkty třetích stran, pokud jsou tyto vady způsobeny kombinovaným použitím.
- vii. jakákoliv jiná příčina nad rámec normálního použití určeného pro výrobek.

Koncový uživatel nemá právo odmítnout nebo vrátit produkt nebo obdržet refundaci produktu od společnosti ZTE za výše uvedených podmínek.

Tato záruka je jediným prostředkem nápravy, který mají koncoví uživatelé k dispozici, a výhradní odpovědností společnosti ZTE za vadné nebo nevyhovující položky a namísto všech ostatních záruk, vyjádřených, předpokládaných nebo zákonných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, pokud není podle závazných ustanovení zákona vyžadováno jinak.

Omezení odpovědnosti

Společnost ZTE neodpovídá za ztrátu zisku nebo nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, které vyplynou nebo vzniknou v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to bez ohledu na to, zda byla společnost ZTE poučena, věděla nebo měla vědět o možnosti takových škod, včetně mimo jiné ušlého zisku, přerušení podnikání, kapitálových nákladů, nákladů na náhradní zařízení nebo produkt nebo jakýchkoli nákladů na prostoje.

Emise radiových vln

Toto zařízení splňuje mezní hodnoty expozice CE záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílacím zařízením a tělem.

Technické parametry

Toto rádiové zařízení pracuje s následujícími kmitočtovými pásmy a maximálním rádiovým vysokofrekvenčním výkonem.



POZNÁMKA:


Všechny produkty ZTE jsou v souladu s těmito omezeními výkonu požadovanými Evropskou unií. Frekvenční pásma podporovaná produktem se liší podle modelu.

PÁSMO WCDMA 1/2/4/5/8: 23 dBm
FDD LTE PÁSMO 1/2/3/4/7/25/30/32/66: 23 dBm
FDD LTE PÁSMO 5/8/12/17/20/26/28: 23,5 dBm
FDD LTE PÁSMO 34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm
5G NR(PC3) n1/3/7/8/20/28/38/40/77: 23,5 dBm
5G NR(PC3) n41/78/79: 23,5 dBm
5G NR(PC2) n1/3/7/8/20/28/38/40/77: 25,5 dBm
5G NR(PC2) n41/78/79: 25,5 dBm
Bluetooth LE: 5 dBm

CE Upozornění (správné použití)

Jak je popsáno v této příručce, vaše zařízení smí být použito pouze na správném místě. Je-li to možné, nedotýkejte se oblasti antény na zařízení.

Likvidace starých výrobků

 	1. Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru připojen k výrobku, znamená to, že se na výrobek vztahuje nařízení EU – směrnice 2012/19/EU. 2. Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být znehodnoceny odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst daných vládou nebo místními úřady. 3. Správné znehodnocení vysloužilých výrobků pomáhá snížit negativní dopad na životní prostředí a zdraví člověka.
---	---

Chcete-li získat informace o recyklaci tohoto výrobku podle směrnice WEEE, pošlete e-mail na adresu weee@zte.com.cn

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



Společnost ZTE Corporation tímto prohlašuje, že rádiový přístroj typu MC7010 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://certification.ztedevices.com>

Shoda se směrnicí 2009/125/ES

Výrobek splňuje požadavky směrnice 2009/125/ES a je v souladu s jejími NAŘÍZENÍMI KOMISE (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013. Další informace naleznete na adrese <https://certification.ztedevices.com>

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
PSČ: 518057