

ZYXEL

EE5301-00




**Návod na jednoduchou
a rychlou instalaci routeru**

Together we can



Máte v balení všechno?

Žlutý (WAN/LAN) ethernet kabel



Slouží k propojení routeru se zásuvkou ethernet nebo s PC.

Návod ke snadné instalaci CZ



**NIKDY NEPOUŽÍVEJTE
JINÝ ZDROJ NEŽ TEN
OD VÝROBCE.**


Wi-Fi 7 router ZyXel EE5301-00



Zapojení routeru

1) Zapojte router do internetové zásuvky

Jeden konec žlutého ethernet kabelu zapojte do ethernet zásuvky nebo do převodníku a druhý konec do routeru do zdířky označené WAN.




2) Zapojte router do sítě pomocí zdroje v balení (zdiřka POWER)

3) Zapněte router tlačítkem ON/OFF a zkontrolujte LED diody

 POWER	Zelená	Svítlí - Zapnuto Bliká - Načítání
	Červená	Svítlí - Porucha Bliká - Aktualizace systému
 INTERNET	Zelená	Svítlí - Internet je připojen Bliká - Přenáší/přijímá data z internetu
	Červená	Svítlí - Pokus o získání IP adresy selhal
	---	Vypnuto - Internet není připojen

4) Připojte PC (LAN) kabelem (volitelné)

Připojení PC kabelem je volitelné, k routeru se lze připojit i pomocí Wi-Fi. K propojení počítače a routeru použijte ethernetový (LAN) kabel. Na zadní straně routeru zapojte kabel do zdířky označené LAN 1, 2 nebo 3, která umožňuje přenosovou rychlost až 10 Gb/s. Druhý konec zapojte do portu v PC, chytré televize, set-top boxu, herní konzole či jiného zařízení. Celkem tak můžete zapojit až tři zařízení.



Připojení k Wi-Fi


Router je od Vodafoneu přednastavený tak, aby nebylo nutné router nastavovat, pouze se připojíte kabelem nebo bezdrátově pomocí Wi-Fi. Heslo pro připojení k ní najdete vytištěné na nálepce na spodní straně routeru. K rychlému připojení k Wi-Fi lze využít QR kód umístěný na štítku.

Název Wi-Fi sítě je uveden v kolonce **SSID (stejný pro 2,4 G i 5 G)**

Heslo Wi-Fi sítě je v kolonce **Wireless key**


Jméno pro přihlášení do nastavení je v kolonce **User Name**

Heslo pro přihlášení do nastavení je v kolonce **Login Password**



Bezdrátové připojení pomocí WPS


Podržte tlačítko WPS na přední straně routeru více než 1 sekundu, dokud LED dioda Wi-Fi nezačne oranžově blikat. Poté nejpozději do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na klientovi, kterého chcete k routeru připojit.



Přihlášení do nastavení

Spusťte prohlížeč webových stránek na PC připojeném k routeru kabelem nebo pomocí bezdrátové Wi-Fi. Do adresního řádku napište **192.168.1.1** a stiskněte ENTER.

V případě použití <https://> na začátku adresy se objeví upozornění „Vyskytl se problém s certifikátem zabezpečení“ (v MS Edge), je nutné zvolit „Pokračovat na tuto webovou stránku“. Případně se může objevit hláška „Vaše připojení není zabezpečené/soukromé“ (Firefox/Chrome), pak lze pomocí „Rozšířené“ otevřít nabídku „Pokračovat“.



Uživatelské jméno naleznete na štítku routeru v kolonce User Name.

Heslo naleznete na štítku na routeru v kolonce Login Password.

Poznámka: Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo za vlastní. Pokud si heslo změníte a zapomenete ho, lze jej resetovat na původní uvedení do továrního nastavení tlačítkem RESET na zadní straně routeru. Pouze tak ztratíte už nastavenou konfiguraci.

Otázky a odpovědi

Jak nastavit modem, aby bylo Wi-Fi připojení rychlé a stabilní?

- » Podrobnosti naleznete ve videu po naskenování QR kódu nebo na stránce tam.je/qv-ynastavenimodemu.
- » Obecné typy a informace k Wi-Fi naleznete na <https://tam.je/vse-o-wifi>.



Modem funguje správně, ale na počítači stále nejde internet

- » Nastavte síťovou kartu počítače, aby si načetla IP adresu a všechny ostatní parametry automaticky.

Pro Windows 11 a Windows 10

1. Vyberte **Start** a pak vyberte **Nastavení > Síť a internet**.
2. Proveďte jeden z těchto kroků:
 - U sítě **Wi-Fi** vyberte **Wi-Fi > Spravovat známé sítě**. Zvolte síť, u které chcete změnit nastavení, u Windows 10 vyberte Vlastnosti.
 - U sítě **Ethernet** vyberte **Ethernet** a pak vyberte **síť Ethernet**, ke které jste připojení.
3. V části **Přiřazení IP adresy** vyberte **Upravit**.
4. V části **Upravit nastavení IP** vyberte **Automaticky (DHCP)**.
5. Jakmile to dokončíte, vyberte **Uložit**.

Nezobrazí se mi přihlašovací obrazovka do konfigurace routeru

- » Je zařízení připojeno k routeru kabelem, nebo přes Wi-Fi?

Zapomněl jsem heslo pro přístup do konfigurace routeru

- » Pokud jste si heslo změnili a zapomněli ho, musíte router resetovat do továrního nastavení. Obnovení továrního nastavení provedete stisknutím tlačítka RESET po dobu delší než 5 sekund, tlačítko je umístěno na zadní straně zařízení. Bohužel si pak musíte modem znovu nastavit, vaše konfigurace se při restartu smaže. S nastavením vám může pomoci naše zákaznická linka.

Jaká je MAC adresa mého routeru?

- » MAC adresu najdete nalepenou na spodní straně routeru.

Kde najdu další informace?

- » Více informací naleznete na <https://tam.je/qv-vtv> nebo naskenujte QR kód.



Jak nás můžete kontaktovat?

- telefonicky na **800 77 00 77**
- přes Facebook www.facebook.com/vodafonecz

Together we can

