

Instrukce ke zprovoznění Super Wi-Fi:



1. Připojení hlavního Super Wi-Fi extenderu:

- 1.1 Připojte ethernetovým kabelem Super Wi-Fi extender k modemu.
- 1.2 Zapojte napájecí zdroj do zásuvky a do extenderu. Ujistěte se, že je extender zapnutý (tlačítko na zadní straně je stisknuté).
- 1.3 Po spuštění a navázání připojení (2–5 min, LED dioda svítí trvale zeleně) extender začne vysílat Wi-Fi.
Jméno Wi-Fi (Wi-Fi Name) a heslo (Password) naleznete na zadní straně extenderu.
Doporučujeme dle manuálu k modemu deaktivovat jeho Wi-Fi.

2. Připojení vedlejších Super Wi-Fi extenderů:

- 2.1 Zapojte napájecí zdroj do zásuvky a do extenderu (pokud možno do 2 metrů od hlavního extenderu). Ujistěte se, že je vedlejší extender zapnutý.
- 2.2 Po spuštění (LED dioda bliká modře) spárujte s hlavním Super Wi-Fi extenderem pomocí tlačítka WPS, které se nachází na přední straně.
 - 2.2 a Podržte 3 sekundy tlačítko WPS na hlavním Super Wi-Fi extenderu, který je připojený k modemu (LED dioda začne blikat zeleně).
 - 2.2 b Poté do 2 minut podržte po dobu 3 sekund tlačítko WPS na vedlejším Super Wi-Fi extenderu (LED dioda bliká zeleně).
 - 2.2 c Po úspěšném spárování LED dioda svítí trvale zeleně na obou extenderech.
Wi-Fi je jednotná s parametry hlavního extenderu (viz bod 1. 3).
- 2.3 Přesuňte vedlejší extender na vhodné místo ve vaší domácnosti.

3. Nastavení Wi-Fi lze upravit v aplikaci Super Wi-Fi.

Pozn.: Jako hlavní extender je označen ten, který je připojen ethernetovým kabelem k modemu. Označení vedlejší extender náleží vzdáleně připojenému extenderu, který byl spárován s hlavním. V rámci prvotní instalace je irelevantní, který extender k zapojení kabelem vyberete.